
Порядок сборки

1. Для удобства сборки необходимо сначала установить в отверстия в верхней задней части боковин (дет. 1, 2) подвеску для шкафа. *Правильно ориентируйте подвес - зацепы должны смотреть вниз!* Расположите литые цапфы подвеса напротив отверстий и аккуратно забейте резиновой киянкой или сильным нажатием вставьте подвес до упора.

После установки шкафа возможна регулировка по глубине до 15 мм и и по высоте +/- 7 мм. Установка возможна и на подвесную шину и на крючки.

Монтаж



Подвеска к крючкам Подвеска к шинам

Возможности регулировки

