
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



Корпус верхнего углового шкафа шириной 600мм

Габаритные размеры, мм:

ширина*глубина*высота: 600*600*722

http://mebel-izhevsk.ru

http://мебель-ижевск.рф

http://umko.su

Ижевск 2016

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Мы постоянно работаем над развитием наших продуктов, поэтому возможны изменения (только в лучшую сторону) в конструкции изделия отличные от указанных в данной инструкции. Самую свежую информацию: по ценам, инструкции, видеоинструкции, советы, вы можете найти на сайтах нашей компании или проконсультироваться по телефонам.

Корпус верхнего углового шкафа 600*600 мм, комплект поставки:

Детали корпуса:

1. Левая боковина (поз.3) – 1 шт.;

2. Правая боковина (поз.6) – 1 шт.;

2. Дно (крышка) (поз.4, 5) – 2 шт.;

4. Полка (поз.9) – 1 шт.;

5. Задняя стенка (поз.1, 2) – 2 шт.

6. Левая (поз.7) и правая (поз.8) задние стойки – 2 шт.

Фурнитура:

1. Ключ конфирматный – 1 шт.;

2. Стяжка межсекционная М4*30 для соединения корпусов – 4 шт.


Комплект крепежа для сборки корпуса:


1. Шкант деревянный 8*30 мм – 8 шт.;


2. Евровинт 7*50 под шестигранник ‘’4’’- 15 шт.;


3. Подвеска SAH130 Hettich (правая+левая) – 2 к-та.;

4. Полкодержатели – 5 шт.;











ПОРЯДОК СБОРКИ


1. Для удобства сборки необходимо сначала установить в отверстия в верхней задней части боковин (дет. 3, 6) и задних стоек (поз. 7, 8) подвеску для шкафа SAH130. *Правильно ориентируйте подвес - зацепы должны смотреть вниз!* Расположите литые цапфы подвеса напротив отверстий и аккуратно забейте резиновой киянкой или сильным нажатием вставьте подвес до упора.

После установки шкафа возможна регулировка по глубине до 15 мм и по высоте +/- 7 мм.


Подвеска возможна и на подвесную шину и на крючки.








2. Собрать дно поз. 4 и боковины поз. 3 и поз. 6, по 2 евровинта 7*50 и 2 шканта на соединение. Пазы под заднюю стенку ориентировать внутрь корпуса. Регулируемый навес – ориентировать вверху корпуса.




3. Поставить крышку поз. 5


На 4 шканта и 4 евровинта.




4. Вставить в пазы задние стенки ДВП дет. 1 и 2 до упора, предварительно ножом подрезав кромку с задней стороны паза.




5. Поставить заднюю стойку поз. 7 на 2 евровинта.



6. Поставить заднюю стойку поз. 8 на 5 евровинтов.



7. Поставить полкодержатели и установить полку на требуемой высоте.



8. Рекомендуемые размеры двери и отверстий под петли на рисунке слева. Возможна как левая так и правая навеска. Петля накладная для угла корпуса 45*. (рекомендовано: Intermat 9936 W45 , монтажная планка 3 мм с предустановленными евровинтами)